

MONTÁŽNÍ INSTRUKCE

Membrána

Zásilka s membránovým systémem se skládá z textilní vyústky se všitou vzduchotěsnou vrstvou, krátkého vstupního kovového potrubí s motorem a montážního příslušenství k zavěšení vyústky.

Postup instalace:

1. Upevnění vstupního plechového potrubí s motorem k přívodu vzduchu.
 - Standardní umístění polohovacího motoru je na pravé straně ve směru proudění vzduchu.
 - Ukazatel motoru by v momentě, kdy membrána není připojena k napájení, měl ukazovat na polohu vytápění, tudíž směrem vzhůru.
2. Textilní pásky na vzduchotěsné vrstvě se obtočí a zapnou pomocí zipu na polohovací ramínko uvnitř kovového potrubí.
3. Vyústka se upne na počáteční pozici, která je již připevněna na kovovém potrubí.
 - Ujistěte se, že membrána je správně zarovnaná a šev oddělující poloviny určené pro topení a chlazení (to nejčastěji obsahuje perforaci) se nachází přesně vprostřed, tedy na 3 a 9 hodinách.
4. Následující sekce vyústky i membrány připevněte vždy pomocí zipu tak, aby na sebe navazovaly.

