

Návod pro údržbu

Abychom vám mohli poskytnout prodlouženou záruku na 10 let, je nutné se řídit následujícími instrukcemi:

Propustné materiály: TCS, Antistatický TCS, DFC-HT

- Textilní vyústky, vyrobené z těchto materiálů, jsou určeny k praní v běžné pračce, nicméně pračka by měla být při praní naplněna pouze z poloviny.
- Vyústky perte opakovaně při 20–40°C za použití běžného pracího prostředku (dávkování dle výrobce pr. prostředku), dokud se voda v pračce nepřestane špinit. Každý prací cyklus by měl trvat přibližně 15 minut (pokud jsou vyústky silně znečištěné, měly by být mezi jednotlivými pracími cykly vymáhány).
- Vyústky je po vyprání třeba vymáchat chladnou, čistou vodou.
- V případě potřeby je před předposledním mácháním možné přidat desinfekci – chlór (obarvené vyústky mohou při desinfekci vyblednout).
- Nepřidávejte změkčovač látky.
- Při sušení je doporučeno vyústky nechat pouze odkapat, nicméně je možné je ždímat při nízkých otáčkách a následně ještě za vlhka pověsit na šňůru nebo instalovat a zapnout ventilaci – vyústka bude dosušena procházejícím vzduchem.
- Vyústky je možné sušit v sušičce, pokud teplota vzduchu nepřesáhne 60°C (sušením v sušičce hrozí, že se látka lehce srazí).



Nepropustný materiál: DFC-0

- Vyústky z DFC-0 materiálu nevyžadují pro zachování funkčnosti žádnou údržbu, nicméně z estetických nebo hygienických důvodů může být údržba vyžadována (materiál DFC-0 je pro snadnou údržbu vyroben s vnější plastovou vrstvou, která odpuzuje nečistoty).
- Při údržbě vyústek z DFC-0 materiálu je nejlepší otřít je z vnějšku za pomoci navlhčeného hadříku a běžného čistícího prostředku na podlahy, stoly, atd.
- Po vyčištění by vyústky měly být otřeny čistou vodou.
- Pokud jsou vyústky silně znečištěné zevnitř, měly by být otočeny naruby a nečistoty ometeny, vyfoukány, případně vysáty (opatrně).
- Za žádných okolností nesmí být použity čistící prostředky na uhlovodíkové bázi nebo obsahující chlór.
- Vyústky z materiálu DFC-0 je možné prát v pračce, nicméně látka se může pomačkat a ztratit na vzhledu (pokud je třeba prát v pračce, měla by být naplněna pouze z 1/3 a vyústky je třeba prát maximálně při 30°C a za pomoci jemného pracího programu).

